

室内温湿度计用户手册

产品性能

环境舒适度显示: COMFORT(舒适)、WET(湿度高)、DRY(干燥)

温度测量范围 in: 0°C~50°C (32°F~120°F)

温度测量范围 out: -2°C~70°C (-4°F~158°F) (仅 230A)

温度测量精度: ±1.0°C (1.8°F)

温度分辨率显示: 0.1°C (0.1°F)

湿度测量范围: 30%RH~90%RH

湿度测量精度: ±5% (40%~80%) 其它±8%

使用电池: AAA 1.5V 时间 / 温度 / 湿度显示

°C / °F 摄氏/华氏切换 最高 / 最低温湿度记忆功能

日历显示、整点报时、每日闹钟功能 1 2 / 2 4 小时制时钟

功能设置

1. 基本功能键: [MODE] 时钟 / 闹钟切换, 并可设置时钟、闹钟、日历 [ADJ] 调整设置项目的值 / 开关闹钟、显示日期, [MAX/MIN] 显示记忆中的最高、最低温湿度值, [°C/°F] 切换温度 °C/°F 显示方式 [RESET] 清除所有设定和记忆返回初始状态。

2. 时钟和日期设置: 按住 [MODE] 3 秒, 分钟开始闪烁, 按 [ADJ] 调节分钟。再按 [MODE] 一下, 时钟开始闪烁, 按 [ADJ] 调节时钟。再按 [MODE] 一下转换 12/24 小时, 按 [ADJ] 调节。再按 [MODE] 一下, 月份开始闪烁, 按 [ADJ] 调节。再按 [MODE] 一下, 日期开

始闪烁, 按 [ADJ] 调节。再按一下 [MODE] 确认。

3. 闹铃设置: 按一下 [MODE] 键, 显示闹铃的时间, 再按住 [MODE] 3 秒, 分钟开始闪烁, 按 [ADJ] 调节分钟。再按 [MODE] 一下, 时钟开始闪烁, 按 [ADJ] 调节时钟。连续按两次 [MODE] 确认。闹铃启动和关闭: 按一下 [MODE] 键, 显示闹铃的时间, 按一下 [ADJ] 键, 出现”闹铃符号”。再按一下 [ADJ] 键, 出现”整点报时”符号。再按一下 [ADJ] 键, 两个符号同时出现, 表示两种功能同时启用。连续按 [ADJ] 键, 可以启用或关闭该功能, 按 [MODE] 键确认。

4. 日历显示: 在当前时钟状态下, 按一下 [ADJ] 自动显示日期, 3 秒后返回。

5. 最大/最小温湿度值显示, 按 [MEMO] 键可显示记忆中温湿度最大值 (MAX) 和最小值、(MIN) 按住 2 秒以上清除记忆值。

6. 环境舒适显示: 当温度在 20°C~26°C (68°F~78.8°F) 之间, 相对湿度在 50%~70%RH 之间是显示“舒适符号”及 COMFORT 字符。在任意温度下, 湿度高于 70%RH 显示“湿度高符号”及 WET 字符。在任意温度下, 湿度低于 50%RH 显示“湿度低符号”及 DRY 字符。

7. 室内室外温度显示: 按 [IN/OUT] 键, IN 显示室内温度, OUT 显示室外温度, 测室外温度需外接温度探头。

注意事项

1. 使用环境温度范围: 0°C~50°C

2. 本表不做为工业专用精确数剧测量, 适合家庭居室使用。