VICTOR 胜利仪器

VICTOR 858B
热风枪

使用手册

www.china-victor.com

深圳市驿生胜利科技有限公司
SHENZHEN YISHENG VICTOR TECH CO.,LTD

产品安全警告

通用安全警告

⚠ **警告！阅读所有警告和所有说明。**不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。
保存所有警告和说明书以备查阅。

热风枪安全警告
如果使用本器具时不小心可能引起着火，所以：
- 在有易燃材料的地方使用本器具时要小心；
- 不要长时间在同一地方使用本器具；
- 不要在易爆炸性环境中使用本器具；
- 要意识到热可能传递到远处的易燃材料：
- 使用后把本器具放在支架上使之冷却，然后再保存；
- 器具接通时需有人照看。

标记

为减少风险，使用者必须阅读说明书

⚠ 警告标记

⧈ 双重绝缘

请戴防护眼镜

请戴防护耳罩

请戴防尘面具



1. **喷嘴**
2. **隔热装置**
3. **冷风进口**
4. **温度调节按键**
5. **档位开关**
6. **三节塔型风阻**
7. **扁头风嘴**
8. **扁形弯喷嘴** *
9. **五节塔型风阻** *
10. **三角刮刀** *

***插图或文字中所提及的配件，并不包括在供货范围内。**

机器规格

电压	220V~230V 50Hz
输入功率 *	2000瓦
温度/气流量控制	I=50-500℃/250公升/分钟
	II=90-650℃/500公升/分钟
重量	约 0.7千克
保护等级	⧈/II

***本说明书可能适用其他功率的热风枪，功率不同但操作方法一致。**

操作指示

注意：使用机器前，请仔细阅读说明书。

正确地使用机器
本机器可用来弯曲或熔接塑胶，清除旧漆，替热缩管加温，此外也可使用本机器进行焊接，镀锡，溶解黏胶及解冻水管。

机器操作
1. 机器起停 (见图 A)
起动:
起动机器，把档位开关(5)调整在1，2的位置，
使用-+按键（见图B）来设定需要的温度。

关闭:
关闭机器，把档位开关(5)推到 **0** 的位置。
长时间使用高温作业后，在关闭机器之前最好先把机器调整在冷风 1 档运转一段时间，如此可以帮助冷却机器。

2. 关闭保温功能
当温度过高时(例如机器内部气流堵塞)机器会自动关闭保温功能，此时吹风机仍然会继续运作，待机器再度冷却到正常的操作温度后，机器又会再度开动暖气。

3. 调整气流和温度
二个排风强度
档位开关(5)上有2个排风强度， 操作者可以根据工作需要选择合适的排风强度。

档数	温度(摄氏度)	气流 (公升/分钟)
1	50-500	250
2	90-650	500

冷风 1 档用来冷却过热的工件或吹干颜料。此外，在封存工具及更换出风管之前也可以使用冷风 1 档冷却机器。
2档用来弯曲塑料及替热缩管加温。
当开关位于 2 档时，温度调节钮(4)可以将温度随意设定在90到650摄氏度之间（最小调节量10摄氏度）。

工作范例

***文字中所提及的配件，并不包括在供货范围内，**我们建议您从所购买电动工具的商店选配。
工作范例上提供的温度设定值是参考，正确的设定温度会随着加工材料不同而改变。工件表面与喷嘴口之间的距离必须参考工件材料而定。实际尝试后才能够确知最理想的温度设定值。最好以较低的设定温度开始作业。



A



B



C

不使用配件，也可进行插图所示范的各项工作**(清除窗户上的油漆除外)。**但如果使用插图中所提到的辅助机件，不仅能更简单地操作机器，也可提高工作的品质。
更换喷嘴时要特别小心，有烫伤的危险！
不可以碰触灼伤的喷嘴，更换时必须先等待喷嘴冷却而且要戴上防护手套。

1. 清除油漆
选择扁平喷嘴安装在喷头上。用热风先软化油漆，然后用刮刀刮除。不可加热过久，否则会烧焦油漆，造成铲除工作的困难。
大多数的胶水也可以铲掉，只要用热气流软化粘胶即可。

2. 清除玻璃上的油漆
⚠ **警告：玻璃容易破碎！**请务必使用玻璃窗专用喷嘴。使用刮刀刮出窗缘上的油漆，再用软的钢丝刷清洁刮除面。

3. 解冻水管
注意：瓦斯管和水管外观相似，不容易分辨，千万不可以加热瓦斯管。
选择扁形弯喷嘴安装在机器上。解冻时，必须从冰冻处的外围慢慢朝内加热。
加热塑胶管与管道的连接件时必须特别小心，以避免造成不必要的损失。

4. 收缩
装上收缩圆形喷嘴. 根据工件的尺寸选择合适的热缩管，例如电线的接头套。均匀的在热缩管上加热。

5. 焊接塑胶
安装收缩圆形喷嘴和焊接辅助器。被焊接的工件与焊条必须保持出自同一材料 (例如PVC材质与PVC材质)。焊接缝必须保持清洁，其上不可有油脂。
先加热焊接位置使其变为稠状，此时必须非常小心，因为粘稠的塑胶材料可能在非常短的时间内马上转变为液体。接着再把焊条填入缝隙中，使焊接线出现均匀的隆起。

6. 弯折塑胶管
将热风枪喷嘴朝上，底座平稳的放在固定的平面上，装上扁形弯喷嘴.为避免扭折塑胶管，必须先堵住塑胶管的两端。左右移动热风枪，均匀加热水管，直至弯折到理想的角度。

⚠ **警告：**保护手不被烫伤。

保养与维护

⚠ **警告：对机器作任何换修工作之前，请务必先拔出插头。**
您的电动工具不需要再添加润滑油或进行其它保养。不要用水或化学清洗剂来清洗你的电动工具，用干布擦拭干净就可以了。工具需储藏在干燥的环境中，并保持马达通风口处的清洁。尽量不要在灰尘较大的环境中使用。如从电机进风口处看得到电火花，这属于正常现象，不会对机器有任何损坏。
当需要更换电源线时，为了避免对安全性产生危害，必须由制造商或其代理商进行更换。

环境保护

处理废弃物
为了响应环保，对于坏损的机器、配件及包装材料必须详细加以分类处理，以便利于回收。
为方便分类回收，各塑胶部位都做有材料标识。

销售商：深圳市驿生胜利科技有限公司
地　址：深圳市福田区泰然大路泰然大厦D座16楼
电　话：4000 900 306
(0755) 82425035 82425036
传　真：(0755) 82268753
http://www.china-victor.com
E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商：西安北成电子有限责任公司
地　址：西安市泾河工业园北区泾园七路
电　话：029-86045880